

INSTRUKTION FATBYTE

Steg 1

Koppla från det tomma fatet och koppla in ett nytt

Steg 2

Tryck ner och håll kvar avluftningssknappen tills dess att kammaren är fylld med klar öl. Under tiden avluftningen pågår kommer skum att strömma ut genom avloppet.

Steg 3

Vrid flottörlyftknappen 180° så att den röda märkningen på skumdetektorns nedre del syns genom urtaget i knappen. Flottören stiger nu och öl kan flöda genom skumdetektorn.

Step 4

Vrid tillbaka flottörlyftknappen 180° så att den gröna markeringen på skumdetektorn är synlig genom urtaget i knappen.

